



stalgast

ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 - 12.2009

Rozdrabniacz odpadów organicznych

MODEL: 650021



**Materiał wbudowano w Budynek
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego**
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Za zgodność
z oryginałem

"STALLAS" s.c.
Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski
Wejnowice 2a, 74-113 Osieczna
NIP 697-224-75-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45

4.3. Instrukcja obsługi

- Usunąć korek z otworu zsykowego rozdrabniacza i odkręcić kran z zimną wodą.
- Uruchomić rozdrabniacz wyłącznikiem.
- Wsypać odpady organiczne do rozdrabniacza.
- Po zakończeniu rozdrabniania wyłączyć rozdrabniacz, a po około 15 sekundach zakręcić wodę.

4.4. Zastosowanie

- Rozdrabnianie małych i kruchych kości (kurczak), pestek owoców
- Rozdrabnianie odpadów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

4.5. Nieprawidłowe zastosowanie

- Nie używać gorącej wody w czasie rozdrabniania; gorąca woda może przepływać przez rozdrabniacz kiedy urządzenie nie pracuje
- Nie zakręcać zimnej wody ani nie wyłączać rozdrabniacza do czasu kiedy proces rozdrabniania jest zakończony i słychać wyłącznie pracujący silnik i płynącą wodę
- Nie wrzucać materiałów włóknistych
- Nie wrzucać skorup małż i ostryg

4.6. Czyszczenie urządzenia


Czyszczenie rozdrabniacza należy przeprowadzać co ok. 3 miesiące.

- Wyłączyć rozdrabniacz i odciąć dopływ wody.
- Przez otwór zsykowy i osłonę przeciw rozpryskową oczyścić spodnią stronę osłony oraz komorę rozdrabniania używając ostrej, drapiącej ściereczki kuchennej.
- Po włączeniu rozdrabniacza należy go przepłukać wodnym roztworem sody.

4.7. Blokada urządzenia

Jeśli silnik zatrzyma się podczas pracy rozdrabniacza, najprawdopodobniej został on zablokowany. W celu usunięcia blokady należy wykonać poniższe czynności:

- Wyłączyć urządzenie od źródła prądu i zakręcić wodę.
- Przez otwór zsykowy, przy pomocy długich szczypiec lub używając innych narzędzi pozbyć się elementu blokującego rozdrabniacz.
- Po wystygnięciu silnika rozdrabniacza wciskamy przycisk RESET.
- Można ponownie uruchomić urządzenie.



Przycisk RESET

5. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Prześlijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

6. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

Za zgodność z oryginałem

"STALGAST" S.C.
Szymon Łaskowski, Przemysław Grochowski
Wojnowice 20, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-75 01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45