

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MARINA

**Materiał wbudowano w Budynek
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań**

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

"STALIAS" S.C.
Szymon Laskowski, Kazimierz Grachowski
Wojnowice 2c, 64-113 Osieczna
NIP 697-224-79-01 REGON 300900088
tel./faks 65 526 28 45

Za zgodność
z oryginałem

BIURO I GASTRONOMIA

CZYSZCZENIE

1 – CZYSZCZENIE CODZIENNE

Przed wieczornym wyłączeniem ekspresu należy oczyścić każdą z grup kawowych za pomocą pełnego filtra (sitko bezotworowe), który został dołączony do ekspresu.

Następnie należy oczyścić uchwyt filtra za pomocą gąbki i umyć filtr oraz uchwyt z użyciem detergentu, aby usunąć pozostałości tłuszczu z kawy mielonej.

Należy także oczyścić kratkę oraz podstawkę ociekową po ich uprzednim wyjęciu. Najlepiej zanurzyć obie części w ciepłej wodzie, aby je umyć.

2 – CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE

Raz w tygodniu należy do pełnego filtra nasypać specjalnego detergentu do mycia ekspresów, włożyć filtr do uchwyty i włączyć obieg wody. Ekspres powinien pracować około 30 sekund, po czym należy go wyłączyć. Następnie wyjmujemy uchwyt filtra, odlewamy wodę i powtarzamy czynność tak długo, aż woda pozostająca w filtrze będzie przejrzysta. Tę czynność należy wykonać dla każdej z grup kawowych.

Należy oczyścić podstawki na filiżanki do kawy, zdejmując je i myjąc wodą.

Należy także oczyścić dopływ wody do ekspresu. Dostęp do dopływu wody uzyskuje się poprzez zdjęcie kratki i podstawki ociekowej. Czyścimy go szczotką i czystą wodą, aby uniknąć nagromadzenia pozostałości fusów z kawy.

Obudowę ekspresu należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki. Nigdy nie należy używać detergentów, które mają właściwości szorujące lub żrące.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawcze muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel autoryzowany przez producenta.

Proszę używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.